

3 astuces simples

pour une durée optimale de la batterie de votre LumiSpa*

2 Chargement

Lorsque la **lumière orange** en bas de votre appareil **s'allume**, c'est le moment de le recharger. Placez l'appareil sur son socle de charge et la lumière autour du bouton « start » s'allumera et commencera à clignoter doucement. Lorsque la **lumière arrête de clignoter**, l'appareil est complètement chargé. Une recharge devrait durer au moins une semaine.

1 Batterie

Pour une **durée optimale de la batterie**, nous vous conseillons de charger votre appareil lorsque l'indication batterie faible apparaît et d'éviter de ranger votre appareil.

3 Socle de charge

Gardez toujours le socle de charge dans un **endroit sec** car ce dernier n'est **pas waterproof**.

Assurez-vous toujours que votre appareil **LumiSpa** est **complètement sec** avant de le poser sur son socle.

