

6 étapes simples pour un bon entretien de votre appareil LumiSpa*

1 Garantie de l'appareil

L'ageLOC LumiSpa a une **garantie** d'au moins deux ans.** Veuillez noter votre **numéro de commande** et le **numéro de série** sur l'appareil sous la tête en silicone si vous devez contacter le Service Clientèle à propos de votre appareil.

6 Réinitialiser l'appareil

Vous pouvez réinitialiser votre appareil en cas de soucis technique. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

1. Maintenez le **bouton « start »** appuyé pendant **12 secondes**.
2. Mettez votre appareil à **charger** pendant **12 heures idem**.
3. **Allumez** votre appareil.

5 Batterie

Ne chargez l'appareil que lorsque la **lumière orange** s'allume et essayez de ne pas laisser la batterie de l'appareil se décharger complètement. Ne rangez jamais votre appareil pendant une longue période.

2 Tête en silicone

Pensez à **changer la tête en silicone** tous **les 90 jours**. Une utilisation régulière provoquera l'usure de la tête : pour conserver **une efficacité optimale**, nous vous recommandons donc de la remplacer régulièrement.

3 Hygiène

Enlevez la tête en silicone après chaque utilisation, et **rincez** la tête et l'appareil **à l'eau**.

Séchez la tête et l'appareil en tapotant avec une serviette et laissez-les **sécher complètement** avant de les remonter.

4 Rangement

Ne posez pas l'appareil sur le socle de charge s'il est mouillé.

Ne rangez pas l'appareil sur son socle de charge et ne le laissez pas constamment branché/en train de charger.

Rangez l'appareil dans un **endroit sec**.

