

# Seis sencillos pasos

para un buen mantenimiento del dispositivo LumiSpa\*

## 1 Garantía del dispositivo

El ageLOC LumiSpa incluye una **garantía** de al menos dos años.\*\* Anota tu **número de pedido** y el **número de serie** del dispositivo, que se encuentra bajo el cabezal de silicona, por si tienes que ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente.

## 2 Cabezal de silicona

Recuerda **cambiar el cabezal de silicona** cada **90 días**. Si lo utilizas a menudo, sufrirá un desgaste por uso, por lo que, para mantener un **rendimiento óptimo**, te recomendamos sustituirlo con frecuencia.

## 6 Reinicio

Si tienes algún problema técnico, puedes reiniciar el dispositivo. Para ello, sigue los siguientes pasos:

1. Mantén presionado el **botón de inicio** durante **12 segundos**.
2. **Carga** el dispositivo durante **12 horas**.
3. **Enciende** el dispositivo.

## 3 Higiene

Retira el cabezal de silicona tras cada uso y **aclara** tanto el cabezal como el dispositivo **con agua**.

Seca suavemente el cabezal y el dispositivo con una toalla y deja que terminen de **secarse por completo** antes de volver a montarlos.

## 5 Batería

Carga el dispositivo únicamente cuando la **luz naranja** se encienda y procura no dejar que la batería se agote por completo. Nunca almacenes el dispositivo durante un largo periodo de tiempo sin encenderlo o cargarlo de vez en cuando.

## 4 Almacenamiento

**No** coloques el dispositivo en la base de carga si está mojado.

**No** guardes el dispositivo en la base de carga si está constantemente enchufada o cargando.

**Almacena** el dispositivo en un **entorno seco**.

